

Ochranné Brýle

Číslo položky.: 50512

Číslo modelu.: CPG06



Návod k použití



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Návod na použití – ochranné brýle

Tyto brýle splňují požadavky evropské směrnice pro osobní ochranné prostředky (PPE) 89/686/EEC a byly vyrobeny v souladu s požadavky evropské normy pro technickou výkonnost EN166:2001. Tyto brýle slouží k pro zajištění bezpečnosti a ochrany zraku.

Způsob použití

Vždy byste se měli poradit se svým nadřízeným nebo technikem BOZP, zda jsou tyto brýle vhodné pro použití ve vašem pracovním prostředí. Tyto brýle jsou určeny k ochraně očí před nárazem rychle letících částic s nízkou energií nárazu. Patří do optické třídy 1 a lze je nosit celý den v běžném pracovním prostředí.

Obecné pokyny

- Tento výrobek není dodáván s žádným příslušenstvím.
- Doporučuje se, aby byly brýle při přenášení nebo uchovávání uloženy v ochranném sáčku nebo krabičce.
- Maximální životnost brýlí je 2 roky.
- Nedoporučuje se, aby se tyto brýle nosily přes dioptrické obroučky. Při nárazu by se mohl náraz přenést na dioptrickou obrubu a tím by vzniklo nebezpečí pro uživatele.
- Přestože je materiál použitý při výrobě tohoto produktu považován za hypoalergenní, stále existuje možnost alergické reakce u citlivých osob. Při pozorování jakékoliv takové reakce, přestaňte tyto brýle používat.

Varování

- Tyto brýle neposkytují ochranu proti infračervenému záření, a proto by neměly být používány jako ochrana v prostředích, kde se vyskytují nebezpečné úrovně infračerveného záření, např. při svařování nebo odlévání roztaveného kovu.
- Pravidelně brýle kontrolujte, jestli nejsou poškrábané, odřené nebo jinak poškozené. Poškrábání, odření nebo jiné poškození skel snižuje úroveň ochrany brýlí proti nárazu. Takové brýle okamžitě vyměňte a zlikvidujte.
- Nedoporučuje se, aby se tyto brýle nosily přes dioptrické obroučky. Při nárazu by se mohl náraz přenést na dioptrickou obrubu a tím by vzniklo nebezpečí pro uživatele.
- Pokud je vyžadována ochrana proti nárazu rychle letících částic při extrémních teplotách, pak musí být brýle označeny písmenem T (tedy FT, BT nebo AT). Pokud brýle nejsou označeny písmenem T, smí se používat pouze proti rychle letícím částicím při pokojové teplotě.
- Žádná část těchto brýlí není vyměnitelná ani zaměnitelná. Pokud je tedy některá část brýlí považována za nepoužitelnou, měl by být výrobek zlikvidován.

Skladování

Brýle by měly být skladovány při teplotách 5°C až 40°C, relativní vlhkosti 90% a měly by být mimo dosah rozpouštědel, výparů z rozpouštědel nebo jakýchkoli podobných chemikálií. Tyto látky mohou výrazně snížit ochranu, kterou brýle poskytují.

Čištění

Tyto brýle lze čistit mýdlem a teplou vodou a lze je dezinfikovat jakýmkoliv běžným domácím dezinfekčním prostředkem. Čočka je opatřena tvrdým povlakem, aby byla zajištěna odolnost proti poškrábání. Přesto je doporučeno, aby bylo otírání čočky omezeno na minimum a provádělo se pouze měkkým neabrazivním hadříkem.